



ПОЗИЦИЯ	Наименование	К-ВО
1	Планка закладная в сборе	2
2	Заглушка	2
3	Защита картера	1
4	Болт М6х25 ГОСТ 7798-70	4
5	Болт М8х25 ГОСТ 7798-70	2
6	Шайба 6 ГОСТ 6958-78	4
7	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	2
8	Шайба 6 Н ГОСТ 6402-70	4
9	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	2

Защита картера (поз. 3) крепится в шести точках. Для этого необходимо:

1. Открутить четыре болта крепления пыльника автомобиля в передней его части.

2. Установить планки закладные (поз. 1) в подрамник и наживить болты М8х25 (поз. 5) с шайбами (поз. 7, 9).

Навесить задние точки крепления защиты картера (поз. 3) и прикрутить её спереди болтами М6х25 (поз. 4) с шайбами (поз. 6, 8).

3. Затянуть все резьбовые соединения.

4. Заглушки на защиту можно установить заранее.