

Список автомобилей, которым подходит зеркало SWAT VDR-VW-02

Марка автомобиля	Модель и год выпуска
AUDI (без датчика дождя)	A2 1999-2005 100 1991-1995 80/90 1986-1996 A3 1996-2013 A4 1994-2015 A4 Allroad 2009-2015 A5 2007-н.в. A6 1997-2004 A6 Allroad 2000-2006 A8 1994-1998 Q3 2011-н.в. Q5 2008-н.в. TT 2008-2014 A1 2010-н.в. A8 2010-н.в.
SKODA (без датчика дождя)	Superb 2002-н.в. Fabia 2012-н.в. Felicia 1995-1998 Octavia 1996-н.в. Roomster 2006-2015 Yeti 2006-2013
SEAT (без датчика дождя)	Ibiza 1993-н.в. Leon 1999-н.в. Toledo 1999-н.в.
VOLKSWAGEN (без датчика дождя)	Amarok 2010-н.в. Caddy 1995-н.в. Crafter 2006-н.в. Golf 1991-н.в. Golf Plus 2004-2014 Jetta 1998-н.в. Multivan 1996-н.в. Passat CC 2008-2011 Passat 1993-н.в. Passat EOS 2006-н.в. Polo Sedan 2015-н.в. Polo 1999-н.в. Scirocco 2009-н.в. Sharan 1995-н.в. Touareg 2002-2010 Touran 2003-н.в.

Transporter 2003-н.в.

Tiguan 2007-н.в.

Обратите внимание! Из-за особенностей крепления к каждой модели авто подбирается свой вариант зеркала. Чтобы быть абсолютно уверенным в том, что эта модель точно подойдет вашему авто, снимите оригинальное салонное зеркало и сравните его крепеж с перечнем крепежных платформ зеркал SWAT.