

# Список автомобилей, которым подходит зеркало SWAT VDR-TY-05

Марка автомобиля	Модель и год выпуска
ACURA	ILX 2013+ MDX 2001-н.в. RDX 2006-н.в. TL 2013+ TSX 2004+ ZDX 2010+
BUICK	Lacrosse 2008-2012 Enclave 2008-2012 Lucerne 2008-2011 Regal 2008-2012 Verano 2011-н.в.
CADILLAC	ATS 2012-н.в. CTS 2003-н.в. DTS 2005-2011 Escalade 1998-н.в. SRX 2004-н.в. STS 2005-2011 XTS 2012-н.в.
CHEVROLET	Camaro 2008-н.в. Lacetti 2004-2013 Avalanche I,II 2001-2013 Aveo II 2012-н.в. Cobalt 2013+ Cruze 2009-н.в. Equinox 2008-н.в. Express 2002-н.в. HHR 2006-2011 Impala 2013-н.в. Malibu 2007-н.в. Orlando 2011-2015 Silverado 2007-н.в. Spark 2010-н.в. Suburban 2006-н.в. Tahoe 2006-н.в. Tracker 2015-н.в. TrailBlazer 2001-н.в. Traverse 2009-н.в. Volt 2010-н.в.

CHRYSLER

200 2011-н.в.  
300 C 2004-н.в.  
300 M 1998-2004  
Concord 1997-2004  
Crossfire 2003-2008  
Neon 1999-н.в.  
Pacifica 2003-н.в.  
PT Cruiser 2000-2010  
Sebring 2001-2010  
Sebring 2006-2010  
Town & Country 2000-н.в.  
Voyager 2001-н.в.

CITROEN

C-Crosser (без дат. дождя) 2007-2013  
C4-Aircross (без дат. дождя) 2012-н.в.

DODGE

Avenger 2007-н.в.  
Caliber 2006-2012  
Caravan (RG) 2001-н.в.  
Challenger 2007-н.в.  
Charger 2005-н.в.  
Dakota 2007-2011  
Durango 2004-н.в.  
Intrepid 1998-2004  
Journey 2008-н.в.  
Nitro 2007-н.в.  
Ram 2001-н.в.

FORD

Fiesta (без датчика дождя) 2001-2012  
Ecosport (без датчика дождя) 2014-н.в.  
Edge (без датчика дождя) 2006-н.в.  
Escape (без датчика дождя) 2000-н.в.  
Expedition (без датчика дождя) 1996-н.в.  
Explorer (без датчика дождя) 2001-2015  
F-150 (без датчика дождя) 1997-2014  
Flex (без датчика дождя) 2008-н.в.  
Focus (без датчика дождя) 1998-н.в.  
Galaxy (без датчика дождя) 1995-2015  
Kuga (без датчика дождя) 2008-н.в.  
Maverick (без датчика дождя) 2000-2010  
Mondeo (без датчика дождя) 2000-2015  
Mustang (без датчика дождя) 2004-н.в.  
Ranger (без датчика дождя) 2006-н.в.  
S-Max (без датчика дождя) 2006+  
Taurus (без датчика дождя) 2007-н.в.  
Transit (без датчика дождя) 2006-2012  
Transit (без датчика дождя) 2013-н.в.

GMS	Sierra 2007-н.в. Acadia 2007-н.в. Canyon 2004-н.в. Savana 2003-н.в. Terrain 2009-н.в. Yukon 2007-н.в.
HONDA	Accord 2002-н.в. Civic 2006-н.в. Crosstour 2011-2015 CR-V 2007-н.в. Fit 2013-н.в. FR-V 2004-2010 HR-V 1998-2006 Pilot 2008-н.в. Ridgeline 2005-н.в.
HUMMER	H2 2007-2010 H3 2007-2010
HYUNDAI	Elantra 2011-н.в. i10 2014-н.в. i20 2012-н.в. I30 2012-н.в. i40 2012-н.в. IX35 2010-2015 IX55 2009-2013 Santa Fe 2012-н.в. Accent IV 2010-н.в. Solaris 2010-н.в. Sonata 2009-н.в. Equus 2013-н.в. Genesis 2012-н.в. Veloster 2012-н.в.
INFINITY	M37 2010-2014 QX56 2010-2014
JEEP	Compass 2006-н.в. Liberty (Patriot) 2007-н.в. Grand Cherokee 1999-н.в.
KIA	Carens 2013-н.в. Ceed 2012-н.в. Cerato 2009-н.в. Cerato Koup 2009-н.в. Mohave 2008-н.в.

	<p>Optima 2010-н.в.  Picanto 2011-н.в.  Rio 2011-н.в.  Sorento 2012-н.в.  Soul 2012-н.в.  Sportage 2010-н.в.  Venga 2011-н.в.</p>
LADA	<p>Kalina 2004-н.в.  Priora 2007-н.в.</p>
LEXUS	<p>LX 2012-н.в.  ES 2012-н.в.  GS 2011-н.в.  GX 2010-н.в.  IS 2010-н.в.  LS 2012-н.в.  RX 450H 2012-н.в.</p>
MAZDA	<p>2 2010-н.в.  3 2009-н.в.  5 2005-2015  6 2002-н.в.  626 1978-2003  CX-5 2011-н.в.  CX-7 2006-2012  CX-9 2007-н.в.  MP5 1990-2006  MPV 2003-н.в.  MX-5 2005-н.в.  Tribute 2000-2011</p>
MITSUBISHI	<p>Lancer 2005-н.в.  ASX 2010-н.в.  Eclipse 2006-2011  Galant 2008-2012  L200 2006-н.в.  Outlander 2007-н.в.  Pagero Sport 2008-н.в.  Pajero 2000-н.в.</p>
NISSAN	<p>Murano 2002-н.в.  Navara 2005-н.в.  Pathfinder 2004-н.в.  Patrol 2010-н.в.  Qashqai 2014-н.в.  Teana 2008-н.в.  Tiida (без д. дождя) 2007-н.в.</p>

	X-Trail 2007-н.в.
OPEL	Astra j (без д. дождя) 2010-н.в. Insignia (без д. дождя) 2008-н.в. Meriva B (без д. дождя) 2010-н.в. Mokka (без д. дождя) 2012-н.в.
PONTIAC	Vibe 2002-н.в.
PEUGEOT	4007 2007-2013 4008 2012-н.в. Boxer 2006-н.в.
SUBARU	Tribeca 2007-2014 BR-Z 2012-н.в. Forester 2013-н.в. Impreza WRX 2011-2014 Legacy (штатное с автозатемнением) 2009-н.в. Outback (штатное с автозатемнением) 2009-н.в. XV 2011-н.в.
SUZUKI	Swift 2010-2015 Kizashi 2009-2014 Liana 2001-2008 SX4 2006-н.в.
TOYOTA	Corolla 2001-н.в. 4runner 2003-н.в. Auris 2012-н.в. Avalon 2012-н.в. Avensis 1997-н.в. Camry V30 ,V40 ,V50 2001-н.в. Hi Ace 2004-н.в. Highlander 2001-н.в. Land Cruiser Prado 90 ,120,150 1996-н.в. Matrix 2002-2012 RAV 4 2000-н.в. Sequoia 2008-н.в. Tundra 1999-н.в. Venza 2009-н.в. Verso 2009-н.в. Yaris 2005-2011

**Обратите внимание!** Из-за особенностей крепления к каждой модели авто подбирается свой вариант зеркала. Чтобы быть абсолютно уверенным в том, что эта модель точно подойдет вашему авто, снимите оригинальное салонное зеркало и сравните его крепеж с перечнем крепежных платформ зеркал SWAT.